

# Bedienung Commander 5 mit Option TETRA (Sepura)



Um eine versehentliche Bedienung zu vermeiden, müssen die Tasten **T**, **K** und **0/U** 2 Sekunden lang betätigt werden.

## TETRA-Option: Kurzanleitung



### Gerät in Betrieb nehmen

- Schalten Sie die Funkanlage ein!
- Im **Display** wird zunächst „**Funktron Comm 5a**“ angezeigt.
- Hiernach ist der **Commander** betriebsbereit.
- Wechseln Sie mit **T** in den TETRA-Modus (2 Sekunden lang drücken)

### Gespräch führen

- Sie hören den Funkteilnehmer im **Hörer** und im **Lautsprecher**.
- Zum Sprechen drücken Sie die seitlich am Handapparat befindliche **Sendetaste**.


### Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern!
- Drücken Sie die -Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen!



### Einzelruf starten (nur wenn programmiert)

- Drücken Sie die **R1**-Taste für **Einzelruf Simplex**!
- Geben Sie die ISSI des Zielgeräts ein und betätigen Sie die Sendetaste.
- Warten Sie bis das Zielgerät den Anruf bestätigt hat und betätigen Sie die Sendetaste erneut zum Sprechen. Mit erneuter Betätigung von **R1**-Taste wird der Einzelruf wieder verlassen.


## Gruppenwahl

- Betätigen Sie die **G/W** -Taste, um zur Gruppenwahl zu gelangen. Zunächst muss hier der gewünschte Ordner mit den Pfeiltasten ausgewählt und mit **G/W** bestätigt werden.
- Sie können nun die gewünschte Gruppe mit den Tasten  und  auswählen und mit **G/W** bestätigen. Halten Sie die Tasten gedrückt, werden die Gruppen schneller durchlaufen.
- Um eine Gruppe unter einer Kurzwahl (0-9) zu speichern, betätigen Sie die gewünschte Zifferntaste bis **„gespeichert“** angezeigt wird. Mit noch längerem Tastendruck kann die momentan gespeicherte Gruppe gelöscht werden. Ist die alphabetische Gruppensuche aktiviert, so kann mit der **#**-Taste wieder zur Kurzwahleingabe gewechselt werden.
- Im Ordner **„Alle Gruppen“** gibt es die Möglichkeit die Gruppen alphabetisch zu durchsuchen (muss zunächst mit **#**-Taste aktiviert werden). Drücken Sie hierzu die Zifferntaste um nach dem gewünschten Anfangsbuchstaben zu suchen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zu den weiteren auf der Taste vermerkten Buchstaben zu gelangen. Wenn gewünscht, kann so auch der zweite Buchstabe noch eingegeben werden.

## TETRA-Status senden

- Drücken Sie eine der **Status-Tasten** ...!
- Der zuletzt gesendete Status wird im **Display** angezeigt.
- **Achtung:** Zunächst muss eine SSI als Statusgeberziel definiert werden !

## Umschalten der Betriebsart (Mode of Operation)

- Die Betriebsart kann durch Drücken der Taste  zwischen Direct Mode (DMO) und Trunking Mode (TMO) umgeschaltet werden (für 2 Sekunden drücken).
- Wenn DMO aktiviert ist, so wird ein „D“ in der Symbolleiste angezeigt.

## Verschlüsselung ein-/ausschalten (Krypto-Modus)

- Um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) zu deaktivieren bzw. zu aktivieren, halten Sie die **Krypto**-Taste für 2 Sekunden gedrückt.
- Wenn die Verschlüsselung aktiv ist, so wird das Schlüssel-Symbol in der unteren Leiste angezeigt.

Eine **ausführliche Bedienungsanleitung** für den TETRA-Modus finden Sie in der Bedienungsanleitung für die Interfaces C5/6FuG8A bzw. C5/6FuG8B unter der Adresse [www.funktronic.de](http://www.funktronic.de) im Unterbereich „Produkte“.