

Bedienung Commander 6 mit Option TETRA (Motorola)



Um eine versehentliche Bedienung zu vermeiden, müssen die Tasten **[T]**, **[K]** und **[O/U]** 2 Sekunden lang betätigt werden.

TETRA-Option: Kurzanleitung

Gerät in Betrieb nehmen

- Schalten Sie die Funkanlage ein!
- Im **Display** wird zunächst **Funktronic Commander 6** zusammen mit dem **Logo** angezeigt.
- Hiernach ist der **Commander** betriebsbereit.
- Wechseln Sie mit **[T]** in den TETRA-Modus (2 Sekunden lang drücken)

Gespräch führen

- Sie hören den Funkteilnehmer im **Hörer** und im **Lautsprecher**.
- Zum Sprechen drücken Sie die seitlich am Handapparat befindliche **Sendetaste**.

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie die **[<]**-Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern!
- Drücken Sie die **[>]**-Taste, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen!

Einzelruf starten (nur wenn programmiert)

- Drücken Sie die **[R1]**-Taste für Einzelruf **Simplex**!
- Geben Sie die ISSI des Zielgeräts ein und betätigen Sie die Sendetaste.
- Warten Sie bis das Zielgerät den Anruf bestätigt hat und betätigen Sie die Sendetaste erneut zum Sprechen. Mit erneuter Betätigung von **[R1]**-Taste wird der Einzelruf wieder verlassen.

Gruppenwahl

- Betätigen Sie die **G/W** -Taste, um zur Gruppenwahl zu gelangen. Zunächst muss hier der gewünschte Ordner mit den Pfeiltasten (links/rechts) ausgewählt und mit **OK** bestätigt werden.
- Um zurück zum übergeordneten Ordner zu gelangen, betätigen Sie die Pfeiltaste nach oben.
- Die gewünschte Gruppe wird ebenso wie ein Ordner mit den Pfeiltasten ausgewählt und mit **OK** bestätigt. Halten Sie die Pfeiltaste gedrückt, werden die Gruppen kontinuierlich durchlaufen.
- Um eine Gruppe (oder Ordner) unter einer **Kurzwahl** (0-9, *, #) zu speichern, betätigen Sie die gewünschte Taste bis **„gespeichert“** angezeigt wird. Mit noch längerem Tastendruck kann die momentan gespeicherte Gruppe **gelöscht** werden. Mit kurzem Tastendruck auf die entspr. Kurzwahltaste kann eine gespeicherte Gruppe ausgewählt werden. Voraussetzung ist, dass sie sich im Gruppenwahl-Modus befinden.

TETRA-Status senden

- Drücken Sie eine der **Status-Tasten** 0...9!
- Der zuletzt gesendete Status wird im **Display** angezeigt.
- **Achtung:** Zunächst muss eine SSI als Statusgeberziel definiert werden !

Umschalten der Betriebsart (Mode of Operation)

- Die Betriebsart kann durch Drücken der Taste **O/U** zwischen Direct Mode (DMO) und Trunking Mode (TMO) umgeschaltet werden (für 2 Sekunden drücken).
- Die Anzeige der aktuellen Einstellung befindet sich in der Mitte der Symbolleiste (unten).

Umschalten des Krypto-Modus (E2EE)

- Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann mit **K** aktiviert/deaktiviert werden (für 2 Sekunden drücken).
- Ist die Verschlüsselung aktiviert, so wird dies durch das goldbraune Schlüssel-Symbol angezeigt. Bei deaktivierter Verschlüsselung ist das Symbol rot und durchgestrichen.

Eine **ausführliche Bedienungsanleitung** für den TETRA-Modus finden Sie in der Anleitung für die Interfaces C5/6FuG8A bzw. C5/6FuG8B unter der Adresse www.funktronic.de im Unterbereich „Produkte“.